

# Lumax Camping Laterne – Produkt Beschreibung

## I. Packliste

1. Camping Laterne mit 9 W Sparlampe
2. Leuchtdauer der Lampe bei voll geladenem Akku: 4 Stunden
3. Infrarot Fernbedienung, Reichweite ca. 8m
4. 12V-DC Adapter (Netzteil) für Zigaretten Anzünder
5. AC-DC Adapter (Netzteil) 220V AC, 500mA

## II. Achtung

1. Vor dem ersten Gebrauch Akku vollständig laden.
2. Während dem Laden Lampe ausschalten.
3. Akku nicht länger als 20 Stunden laden. Der Akku ist nach 12 Stunden vollständig geladen.  
Überladen des Akkus kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
4. Im Remote Control Mode wird der Akku langsam entladen auch wenn die Lampe nicht eingeschaltet ist.
5. Nach Gebrauch der Lampe den Schalter auf der Lampe auf Stellung „Off“ schalten.
6. Schalten Sie die Lampe nicht mehr ein wenn der Akku fast entladen ist  
Schalten Sie die Lampe aus wenn der Akku fast leer ist.
7. Entsorgen Sie den Akku fachgerecht am Ende seiner Lebensdauer.

## III. Betriebsanleitung

### 1. Gebrauch in ON/OFF Mode

Versichern Sie sich, dass der Akku geladen ist. Drehen Sie den Schalter oben auf der Lampe auf „ON“ (oder „O“) um die Camping Lampe einzuschalten.

Schalten Sie die Lampe nach Gebrauch auf „OFF“ (oder „⊙“)

### 2. Gebrauch in „Remote Control Mode“ mit Fernbedienung

Versichern Sie sich, dass der Akku geladen ist. Drehen Sie den Schalter oben auf der Lampe auf „☞“. Drücken Sie den Knopf auf der Fernbedienung bis die Camping Lampe einschaltet. Um die Lampe wieder auszuschalten, drücken Sie den Knopf auf der Fernbedienung bis die Lampe ausschaltet. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von max. 8m. Die Infrarot Fernbedienung benötigt direkten Sichtkontakt zu der Lampe. Schalten Sie die Lampe nach Gebrauch auf „OFF“ damit sich der Akku nicht vollständig entlädt.

### 3. Austausch des Akkus

Schalten Sie die Lampe aus. Schrauben Sie den Boden der Lampe auf. Wechseln Sie den Akku aus. Verschrauben Sie den Boden wieder.

### 4. Laden des Akkus

**Mit AC adapter:** Versichern Sie sich, dass die Camping Lampe ausgeschaltet ist. Danach den AC-Adapter an der Lampe anschliessen. Der Stecker befindet sich im unteren Teil der Lampe.

Die LED oben auf der Lampe leuchtet wenn die Lampe geladen wird. Ein vollständiger Ladevorgang bei leerem Akku benötigt ca. 15 Stunden.

**Mit DC Adapter:** Versichern Sie sich, dass die Camping Lampe ausgeschaltet ist. Danach das eine Ende des DC-Adapter an der Lampe anschliessen, das andere Ende in den Zigaretten-Anzünder stecken. Der Stecker befindet sich im unteren Teil der Lampe.

Die LED oben auf der Lampe leuchtet wenn die Lampe geladen wird. Ein vollständiger Ladevorgang bei leerem Akku benötigt ca. 12 Stunden.



Camping Lampe



DC-Stecker



DC-Stecker



AC-Adapter